

Požadavky na účinnost

Označení	Účinnost	Oblast použití	Prokazování atestem
A	baktericidní	ruce	EN 13727 a EN 1500 pro hygienickou dezinfekci rukou nebo EN 12791 pro chirurgickou dezinfekci rukou
		kůže	EN 13727 a EN 1500
		kůže - oblasti s vysokým obsahem mazových žláz	DGHM 13
		nástroje	EN 14561
		plochy a povrchy	EN 14561 nebo EN 13697(požadavek $RF \geq 5 \log$)
(B)	omezeně virucidní	ruce	metodika DVV/RKI nebo podle EN 14476 - test na BVDB a Vaccinavirus
		kůže	
		nástroje	
		plochy a povrchy	
B	plně virucidní	ruce	EN 14476 (nebo DVV/RKI)- test na Polio a Adenoviry
		nástroje	
		plochy a povrchy	
(V)	na kvasinky	ruce	EN 13624 - test na <i>C. albicans</i>
		kůže	
		nástroje	EN 14562 - test na <i>C. albicans</i>
		plochy a povrchy	EN 14562 nebo EN 13697 (požadavek $RF \geq 4$) - test na <i>C. albicans</i>
V	fungicidní	nástroje	EN 14562 - test na <i>C. albicans</i> a <i>A. niger</i>
		plochy a povrchy	minimálně EN 13624 (nebo EN 13697 nebo EN 14562 nebo srovnatelnou metodou) - test na <i>C. albicans</i> a <i>A. niger</i>
T	tuberkulocidní	ruce	EN 14348 - test na <i>M. terrae</i>
		kůže	
		nástroje	EN 14563 - test na <i>M. terrae</i>
		plochy a povrchy	EN 14563, nebo srovnatelnou metodou - test na <i>M. terrae</i> nebo <i>M. tuberculosis</i>
M	mykobaktericidní	nástroje	EN 14563 - test na <i>M. terrae</i> a <i>M. avium</i>
		plochy a povrchy	minimálně EN 14348 (nebo EN 14563, nebo srovnatelnou metodou) - test na <i>M. terrae</i> a <i>M. avium</i>
C	sporicidní	nástroje	EN 13704 nebo srovnatelná testovací metoda - test na <i>Bacillus subtilis</i>