

Zásuvky pro zdravotnické účely

M - méně důležité obvody

BÍLÁ

: pro přístroje ostatní, po výpadku sítě není dodávka proudu obnovena

MF - méně důležité obvody

HNĚDÁ

: pro přístroje ostatní, po výpadku sítě není dodávka proudu obnovena

D - důležité obvody

ZELENÁ

: pro přístroje i přístroje ostatní, dodávka proudu obnovena do 120 sec.

Z - zdravotnická izolovaná soustava

ŽLUTÁ

: pro přístroje, jejichž vyřazení by mohlo ohrozit zdraví nebo život pacientů, dodávka proudu obnovena do 120 sec.

V - velmi důležité obvody

ORANŽOVÁ

: pro přístroje, které podporují, udržují nebo nahrazují základní životní funkce, dodávka proudu obnovena do 15 sec.

BÍLÁ POTENCIÁLNÍ ZÁSUVKA - zdířky ochranného pospojování

Je-li zařízení vybaveno zdírkami ochranného pospojování, je nutné s těmito zdírkami spojit každý přístroj, jehož některá funkční část je připojována na tělo pacienta nebo se ho dotýká. Vodiče ochranného pospojování musí být izolovány izolací v barevné kombinaci

ZELENÁ

ŽLUTÁ.